

Alemasat BASIC

Rinnovo servizio annuo
€ 75,00 (IVA inclusa)

POSIZIONE ATTUALE	ANALISI PERCORSO	ELENCO VEICOLI
Permette di: <ul style="list-style-type: none"> • Visualizzare sulla mappa tutti i veicoli contemporaneamente e conoscere lo stato attraverso i diversi colori dei marker; • Visualizzare i veicoli filtrati per gruppi • Ricevere allert acustico per eventi in tempo reale con pop up 	Visualizzare: <ul style="list-style-type: none"> • Il percorso totale giornaliero; • Il percorso dei singoli viaggi del giorno; • Il grafico velocità-tempo; • Le soste con indicazione del punto e della durata di ogni singola sosta; • Gli eventi del giorno con indicazione su mappa; • Storico percorso 12 mesi filtrabile per giorno 	Permette di visualizzare tutti i veicoli e di creare gruppi composti da più veicoli.
EVENTI	CONFIGURAZIONE POI	NOTIFICA SULLO SMARTPHONE
Visualizzare, filtrare ed esportare l'elenco degli eventi accaduti	<ul style="list-style-type: none"> • Permette la creazione dei Poi da un indirizzo e coordinate GPS; • Permette di modificare i Poi creati dandogli anche una forma poligonale, utile per definire la forma esatta ad esempio di un parcheggio. 	Avviso in tempo reale tramite notifiche push sonore in caso di allarme sullo Smartphone
CONFIGURAZIONE EVENTI		
Permette di settare degli eventi per ricevere notifiche di allarme		
COMANDI REMOTI	MAPPE USATE	FUNZIONE SENTINELLA
<ul style="list-style-type: none"> • Manutenzione • Tracking • Blocco Motore* 	Mappe Google	Questa funzione attiva tramite l'App la massima protezione del veicolo, da quel momento in caso di movimento o accensione quadro verrà inviata una notifica sullo Smartphone. A funzione attiva il colore del veicolo sarà viola.
FUNZIONE INSEGUIMI	STORICO MISURE	SIM MONDO FULL ROAMING
Attivando questa funzione, dal fumetto del veicolo di interesse, sarà possibile seguire gli spostamenti effettuati in tempo reale mantenendo sempre al centro dello schermo.	Controllo e storico di valori come <ul style="list-style-type: none"> • Tensione Batteria veicolo • Tensione Batteria dispositivo • Velocità 	In dotazione Sim full roaming Mondo

*Comando disponibile solo con hardware dedicato